



Ne concerne que le composteur, pas le bac à broyat.

Actions

1. Installer les pavés autobloquants.
2. Préparer les palettes (retirer les clous, les morceaux qui dépassent et retirer les planches du dessous en conservant les blocs de bois, coupe du bloc de bois central à 1 m devant, récupérer blocs et le mettre devant).
3. Préparer les coupes.
 - 4 planches de 1,2 m (pour l'arrière vissées sur blocs)
 - 4 planches de 0,8 m (pour l'avant vissées sur blocs). Présence en bas de celle de 0,2 m.
 - 4 planches de 0,9 m (pour le dessus vissées sur blocs). À redécouper plus tard.
 - 3 planches de 0,8 m (pour l'intérieur vissées sur blocs déplacés).
 - 10 planches de 2,4 m (6 pour l'arrière, 1 pour devant, 3 pour dessus). Dessus en débord arrière et avant pour que les planches devant couvrent tout.
 - 1 planche de 2,4 m de 10 cm (Récupération du débord du fond du dessus).
 - 6 planches de 0,8 m (pour les trappes du dessus).
 - 6 planches de 0,35 m (pour les renforts des trappes du dessus).
 - 4 planches de 1 m coupées en deux dans la longueur et 4 planches de 1 m coupées en quatre dans la longueur. (Système de glissière)
 - 12 planches de 0,75 m environ (à faire sur le moment).
 - Habillage coté (avec les belles chutes).
 - Habillage intérieur (avec les petites chutes).
4. Installer les planches.
5. Placement des charnières.
6. Placement des trous pour les cordes et cadenas.

Matériel

- | | | |
|---------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| • Appareil photo | • Corde | • 3 cadenas |
| • Maillet | • Pied de biche | (1 code à 4 chiffres, 2 normaux) |
| • Niveau à bulle | • Marteau | • 6 charnières |
| • Visseuse électrique | • Scie | • 2 blocs de bois |
| • Scie sauteuse | • Serres joints | • Bois fin pour bloquer glissière |
| • Tournevis | • Crayon de bois | • Mètre ruban |
| • Vis inox (35mm et 50mm) | • Cutter | • Pelle |
| • Fil à plomb | • Papier de verre | |